OBD-II to LCD
Travel computer
for Toyota Corolla
v3.1-1
power & inputs
Lights relay
U2
U3
U4
U5
U1
J1
J2
J3
J4
J5
J
D1
D3
D4
D5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
L1
T2
T3
X
PS6561